Schachuhr „Silver" – Schnellschach programmieren (2026)

Uhr an-/ausschalten, Uhr anhalten

An-/Ausschalten: Kurzes drücken der mittleren Taste.

Uhr anhalten: Drücken der mittleren Taste („Dreiecke" zeigen auf den Spieler, der am Zug ist).

Uhr wieder starten: Eine Spielertaste drücken (Zeit läuft für die bisherige Seite weiter).

Zugzähler

Anzeige bei laufender Uhr: PROG-Taste drücken (auszuführender Zug)

Anzeige bei angehaltener Uhr: PROG-Taste (nur kurz(!)) drücken

Zugzähler korrigieren:
- PROG-Taste ca. 2sec drücken,
- MODE-Taste ca. 2sec drücken, „MOVE" erscheint
- mit den Spielertasten den Zugzähler einstellen.
- Vorgang mit der PROG-Taste abschließen.

Bedenkzeit Modus wählen

Zum Beispiel 100min/40Züge(+30sec/Zug) + 50min Rest(+30sec/Zug)

Der einprogrammierte Mode USER-10 entspricht den geforderten Einstellungen der Bedenkzeit (Dies kann, wie unten beschrieben, überprüft werden).

Wahl des Spielmodus: MODE-Taste bei angehaltener Uhr mehrfach drücken.

LED / Buzzer an-/ausschalten

MODE-Taste drücken, bis „LED BUZ" erscheint, danach die Spielertasten zum an- bzw. abschalten der entsprechenden Einstellung nutzen.

Bedenkzeit neu programmieren (Schnellschach 10min + 10sec/Zug)

Nach einem Batteriewechsel sind die Einstellungen für USER-05 verloren und müssen erneut durchgeführt werden! Dies ist auch der Fall, wenn evtl. ein anderer USER-Mode programmiert wurde.

Bedenkzeit neu programmieren (Beispiel zu Mode 05 - Schnellschach):

- Mode MODE-05 wählen und PROG-Taste drücken („'0:25" Bedenkzeit)
  - Umstellen von 25 auf 10 Minuten
    - 1x Rechte Uhrtaste drücken – linke Uhrtaste „1" wählen
    - 1x Rechte Uhrtaste drücken – linke Uhrtaste „0" wählen
- 3x MODE drücken, „MOVE 00" wird angezeigt – keine Aktion!
  - Zugzähler bleibt ausgeschaltet
- MODE drücken („0.10" wird angezeigt, Bonus-Sekunden)
  - Bonus-Sekunden pro Zug ist OK – keine Aktion!
- PROG drücken (USER 05 wird angezeigt)

Programmierung prüfen: Mode USER-05 wählen und PROG-Taste, dann wie beschrieben.